



Принадлежности

ADPK1, комплект для потолочного крепления

Для завес AD200/300/400. Комплект состоит из 2-х монтажных скоб длиной 1м и 4-х кронштейнов (2 крепятся к потолку, 2 - к завесе).

Скобы комплектуются декоративным пластиковым коробом для проходки кабелей. Монтажные скобы при необходимости можно укоротить. Внимание! Для завес длиной 2м необходима подвеска в 3-х точках и поэтому необходимо иметь 2 комплекта ADPK1.

ADPF1, кронштейны для потолочного крепления

Для завес AD200/300/400. Комплект состоит из 4-х кронштейнов (2 крепятся к потолку, 2 - к завесе). Между скобами закрепляется стержневая или тросовая подвеска любой длины. Внимание! Для завес длиной 2м необходима подвеска в 3-х точках.

22003, 22004, решетки для подвесного потолка

Используются при установке завес за подвесной потолок. Имеются два типоразмера: 1192x192 мм и 1515x192 мм. Белая лакировка.

GWB, скоба настенного крепления

Для AG4000/4500/5000. Комплект GWB400 предназначен для моделей серии AG4000, а комплект GWB640 - для моделей серий AG4500/5000. Для моделей длиной 1 и 1,5 метра нужно 2 скобы для моделей длиной 2 и 2,5 метров – три. Скобы закрепляются на стене, после чего завеса навешивается на скобы. Этими же скобами можно крепить вертикально стоящие завесы к стене или к потолку. При подвеске завесы с потолка используйте стержни с резьбой на концах в количестве, соответствующем имеющимся на верхней панели завесы отверстиям (4 или 6шт).

AXP300, защитное ограждение

AXP300 устанавливается вблизи вертикально установленной завесы с тем, чтобы исключить повреждения от транспортных средств: тележек, погрузчиков и т.д. Цвет: полированный металл.

Модель	Описание	Габариты [мм]
ADPK1	Комплект для потолочного крепления	
ADPF1	Кронштейны для потолочного крепления	
22003	Решетка для подвесного потолка	1192x192x20
22004	Решетка для подвесного потолка	1515x192x20
22005	Монтажная скоба для подвески, поштучно	
GWB400	Скобы настенного крепления	120x40x400
GWB640	Скобы настенного крепления	120x40x640
AXP300	защитное ограждение	